




CB-HF-8000 净水器维护指引

滤芯更换指引

1 关闭自来水进水角阀以及净水器出水角阀	2 UV杀菌灯亮起	3 依次打开第一级/第二级冲洗阀	4 使用软毛牙刷清洗滤芯，顺时针	5 取出旧滤芯，并将新滤芯	6 使用特製冲油对滤瓶密封胶圈
上 (顺时针)		水排干净后关闭冲洗阀	并旋转，松开滤瓶	安装进滤瓶中	进行清洗并安装在线滤芯
					
7 将滤瓶对准滤头，顺时针旋转进滤头，并用扳手	8 打开自来水进水角阀，依次按	9 检查滤瓶处是否有谁溢出，如	10 依次打开第一级/第二级		12 打开净水器出水



*加粗字体部分需要特别注意

UV灯管更换指引

1 UV杀菌灯断电	2等待灯管冷却并断电(约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管	4把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧	5UV杀菌灯恢复通电
	 找到UV灯管黑色防水接头并缓慢旋出	 将灯管从电源镇流器插头拔出并装好新的灯管	 插入并旋转灯管直到拧紧	

